

Highspeed Amateur Multimedia NETwork



HAMNET Workshop Teil 2

HAMNET-User-Zugang Routing, HAMServerpi, SIP-Telefonie

Ing. Kurt Baumann, OE1KBC



- Was ist SIP und wie funktioniert die SIP-Telefonie im HAMNET?
- Wie Melde ich mich zur SIP-Telefonie an
- Welche Hardware bzw. Software benötige ich
- Wie bereite ich einen Raspberry Pi mit einfachen Funktionen für das HAMNET vor?
- Wie kann man an einem HAMNET-Zugang einen zusätzlichen Zugang für Kollegen in der Umgebung einfach einrichten?
- Welche Routing Angaben werden benötigt?



Was ist SIP und wie funktioniert die SIP-Telefonie im HAMNET?

Workshop Teil 2



Was ist SIP und wie funktioniert die SIP-Telefonie?

- SIP-Telefone sind ein Typ von <u>Telefonen</u>, die auf <u>Voice over</u> IP basieren und dazu das <u>Session Initiation Protocol</u> (SIP) nutzen.
- Das Gespräch wird dabei in einzelnen <u>Datenpaketen</u> über das <u>Internet</u> versendet.
- SIP-Telefone können als Einzelgerät (Hardphone), Telefonadapter plus klassisches Telefon oder als Softwarelösung (<u>Softphone</u>) auf einem PC oder <u>Smartphone</u> realisiert sein.
- Es existieren sowohl leitungsgebundene (meist Ethernet) als auch schnurlose (meist <u>WLAN</u> oder <u>DECT</u>) Varianten.



Was ist SIP und wie funktioniert die SIP-Telefonie?

- SIP-Telefone werden an einen Server den ein Provider zur Verfügung stellt via I-NET verbunden und mithilfe des SIP-Protokolls angemeldet. Das kann direkt oder über eine Telefonanlage (**PBX** - Private Branch Exchange) erfolgen.
- Die Anmeldung erfordert eine Authentifizierung (Teilnehmer und Passwort) weitere zusätzliche Services wie STUN-Server, REALM, DOMAIN usw. lassen wir aus da wir das in der HAMNET-Lösung nicht benötigen.
- Im SIP-Protocol sind Realm und Domäne verwandte, aber unterschiedliche Konzepte. Es ist die Adresse eines SIP-Servers.



Was ist SIP und wie funktioniert die SIP-Telefonie?

- SIP-URI <u>sip:user@example.com</u> ist ähnlich wie eine E-Mail-Adresse die eigene Kennung. Wie bei E-Mail kann man damit die Anmeldung am Server starten.
- Die Anwahl eines gewünschten Teilnehmers wird mittels der Nummer in einer Vermittlungsebene über den sogenannten Dialplan aufgelöst und die weitere Vermittlung ausgelöst.



Laptop/PC vorbereiten

Workshop Teil 1

Laptop/PC vorbereiten

• Die SIP-Software laden

HAMNET

- In unserem Beispiel PhonerLite laden
- <u>http://www.phonerlite.de/download_de.htm</u>
- Überprüfen ob der Laptop/PC mit dem HAMNET Kontakt hat
 - Den Registrar in Wien anpingen ping 44.143.19.61
- Ein *UDP-Port 5060* (default) zur Andresse vom Laptop/PC forwarden.



Wie funktioniert die SIP-Telefonie im HAMNET?

- Die SIP-Server oder auch Registrare werden im HAMNET mit der IP-Adresse angesprochen. Also der SIP-Server Wien mit 44.143.19.61
- Die **SIP-URI** wird im HAMNET aus dem Amateurfunkrufzeichen nach einem Nummer-Schema aufgebaut
 - Präfix + Zahl + Suffix = Landeskenner + Zahl + Suffix
 - OE2XKD => 00633220925231 wobei die "00" zu beginn für den **Dialplan** dazu gegeben wird, um eine externe Wahl eines Teilnehmers zu starten.
- Die komplett **SIP-URI** lautet daher für OE1KBC am Wieder SIP-Server: **sip:633210522223@44.143.19.61**



Wie funktioniert die SIP-Telefonie im HAMNET?

• Von Rufzeichen zur SIP-URI

	Null vorwählen	Vorwahl OE	Bundesland (Zahl)	Suffix
Rufzeichen		OE	2	XKD
Telefonnummer	00	6332	20	925231

• Registrar

Bundesland	IP Adresse
OE1	44.143.19.61
OE2	44.143.40.20
OE3	44.143.78.15
	44.143.70.4
	44.143.20.10



Workshop Teil 2



- Wir benötigen einen Verwaltungsserver da wir im HAMNET ohne Provider-System arbeiten wollen
- Diese(r) Server speichern die Berechtigung zur Anmeldung an einem Registrar.
- <u>http://hamweb.at</u>
- http://hamnet.hamweb.at

HOME SIP VOIP WEBSPACE IMPRESSUM

Willkommen beim Hamnet Web Service

Die Bestellungen werden manuell bearbeitet und in der Regel in 24 Stunden durchgeführt Bestätigungen und Zugangsdaten werden per Mail verschickt Die Dienste werden Kostenlos zur verfügung gestellt

Webspace bestel	len:	
Rufzeichen:]
Vorname:]
Nachname:]
e-mail:]
Webspacename		hamweb.at über Internet / .hamnet.hamweb.at über Hamnet
	Senden	

SIP Nummer

Rufzeichen:	
Vorname:	
Nachname:	
e-mail:	
	Senden



- Anmeldung eines neuen Rufzeichens zur Verwendung i der SIP-Telefonie via HAMNET
- Nach dem "Senden" bekommen wir das Passwort zurück und sind damit berechtigt.
- Passwort bitte aufheben.

SIP Nummer	
Rufzeichen:	OE1ABC
Vorname:	Karl
Nachname:	Huber
e-mail:	oe1abc@oevsv.at
	Senden

Zugang wurde angelegt Benutzername: 633210926223 Passwort: f11456gh



Zur Kontrolle ob die Anmeldung funktioniert hat und auch zur Darstellung wer gerade ONLINE ist dient die Seite "SIP VOIP"

HOME SIP VOIP WEBSPACE IMPRESSUM

Voip Anschlüsse im HAMNET

Server: 44.143.19.61 - Online: 5 44.143.20.10 - Online: 10 44.143.40.20 - Online: 0 44.143.70.4 - Online: 8 44.143.78.15 - Online: 16

Bitte immer nur auf 1 Server connecten da sonnst das Routing permanent beansprucht wird <u>DTMF Call berechnen</u>

Anrufen einer Kompletten Nummer mit Landeskenner (6332) mit 00 + Nummer Anrufen einer Rufnummer ohne Landeskenner (ab der 5. Stelle) mit 0 + Nummer Anrufen einer Nummer im Selben Bundesland ohne 0

Automatisches Telefonbuch fuer Snom Telefone mit Action URL: http://44.143.70.8/phonebook/snom.php Automatisches Telefonbuch fuer yealink Telefone mit XML Browser: http://44.143.70.8/phonebook/yealink.php Automatisches Telefonbuch im tbook Format: http://44.143.70.8/phonebook/tbook.php

Nummer	Server	Letzte Meldung	Rufzeichen	Status
238110317322	44.143.19.61	2024-01-31 14:18:01	CT1DRB	OFFLINE
3142902181	44.143.40.20	2025-01-19 17:59:02	DH9AT	OFFLINE
315300736374	44.143.19.61	2025-01-17 18:12:02	DLOROS	OFFLINE
315310734274	44.143.19.61	2024-12-08 18:23:02	DL1RHS	OFFLINE
3153307442	44.143.40.20	2025-01-11 12:47:02	DL3SH	OFFLINE
32234263	44.143.70.4	2025-05-02 19:15:01	ECHO	ONLINE
422290328281	44.143.20.10	2025-04-10 18:26:02	HB9EUT	OFFLINE
422290745361	44.143.70.4	2025-05-02 19:15:02	HB9SLM	ONLINE
6100634123	44.143.20.10	2025-05-02 19:15:04	M0OGC	ONLINE
633210214133	44.143.19.61	2024-01-30 21:48:01	OE1AGF	OFFLINE
633210522223	44.143.19.61	2025-05-02 19:15:02	OE1KBC	ONLINE



Mit DTMF Call berechnen

 bekommt man gleich die Nummer zu einem Rufzeichen

Convert Call to DTMF VOIP

The Call OE1ABC in DTMF Tones:

633210212223

Explanation:



Zurueck

Convertion according to Table:

first digit	second digit						
↓	0	1	2	3	4		
1	1						
2	2	Α	В	С			
3	3	D	E	F			
4	4	G	Н	<u> </u>			
5	5	J	K	L			
6	6	М	N	0			
7	7	Р	Q	R	S		
8	8	Τ	U	V			
9	9	W	X	Y	Z		
0	0						
Source							

Everything without warranty (c) OE2WNL



- PhonerLite oder ähnliche Software installieren.
- Manuelle Konfiguration
 - Proxy/Registrar
 - 44.143.19.61
- >
- oder auch mit Option/Konfiguration/NEU





- Benutzerdaten
- Benutzername und Authetifizierungsname
- Je die Nummer einfügen
- 633210926223

• >

📵 PhonerLite	- 0 X
Aktion Optionen Hilfe	
Zielr 1 4 gh 7 Pqr Benutzerdaten 2.89	PhonerLite
* Benutzername 633210926223 633210926223@44.143.19.61	Authentifizierungsname 633210926223
P Kennwort	
e	< >
v 🥥 sip:SIPPER@193	2.168.100.230



- Bestätigung mit
- Häkchen
- abschliessen

\varTheta Pho	nerLite						_		×
Aktion	Optionen	Hilfe							
Set	tup Wizard	4		0.0	-	~ = _	_	>	<
Zie 1 g J Be	SIP		2.89		Pho	onerLite	9		
	Angelegt	er Accou 926223	unt: 3@44.1	143.19.6	1				
L	unter der	n Profiln	amen						
4	44.143.1	9.61							d
							<]
		\sim (sip:	SIPPER@1	92.168.1	00.230			



- Die Software meldet sich an und zeigt in der Statuszeile die Registrierung an.
- Fehler:
 - Registrar falsch eingegeben
 - Nummer nicht 2x oder nicht richtig eigegeben
 - Passwort falsch
 - Keine HAMNET-Verbindung





- Damit auch das Rufzeichen beim Partner angezeigt wird diese im Reiter *Netzwerk* bei *Angezeigter Name* eingeben.
- Mit Optionen





- Es gibt die Möglichkeit das verwendete Port nicht auf default 5060 zu lassen sondern wie im Beispiel auf 5061 zu stellen. Das ermöglicht mehrere SIP-Phones im eigenen netz zu haben.
- Zum Abschluss mit Optionen/Konfiguration/Speichern die Eingaben sichern.





- Es gibt die Möglichkeit das verwendete Port nicht auf default 5060 zu lassen sondern wie im Beispiel auf 5061 zu stellen. Das ermöglicht mehrere SIP-Phones im eigenen netz zu haben.
- Zum Abschluss mit Optionen/Konfiguration/Speichern die Eingaben sichern.





 Wenn ein SIP-Telefon oder der PC/Laptop in einem eigenen Subnetz sind muss am HAMNET-Router das Port 5060 (default) oder eben das abgeänderte Port im Port-Forward mit der zugehörigen IP-Adresse eingetragen werden.





Konfigurationsschritte für einen HAMServerPi

Workshop Teil 2



Laptop/PC vorbereiten

Workshop Teil 1

HAMNET (Laptop/PC vorbereiten

• Die HAMSERVERPi-Software laden

- https://www.dropbox.com/scl/fo/b8s3pgu9uq8mdoewh00hi/AKwn-us1oCxHyG2Zr4v83y4?rlkey=wq4x7j1svixct0dk45jwp80r5&dl=0
- Image mit Raspberry Pi Imager auf eine zumindest 16MB SD-Karte schreiben
- Beim Installieren eingeben:
 - WLAN-Authentifizierung SSID/Passwort
 - Keinen Usernamen/Passwort setzen
 - Gerätename auf hamserverpi setzen
 - Details siehe Folgefolien
- Raspberry nach dem Start testen mit
 - <u>http://hamserverpi.local</u>

- Die HAMSERVERPi-Software laden in ein bekanntest Verzeichnis laden
 - https://www.dropbox.com/scl/fo/b8s3pgu9uq8mdoewh00hi/AKwn-us1oCxHyG2Zr4v83y4?rlkey=wq4x7j1svixct0dk45jwp80r5&dl=0
- Imager-Software vom selben Link laden

HAMNET

• Installieren und starten





• Modell wählen:





• OS wählen (ganz nach unten scrollen):

🖲 Ras	pberry Pi In	nager v1.9.4	- 0	×
		Betriebssystem (OS)	x	
	÷	Emulators for running retro-computing platforms	>	
	<u>:</u> 0]	Other specific-purpose OS Home automation, 3D printing and specialised operating systems	>	
	ં	Freemium and paid-for OS Freemium and paid-for digital signage, 3d printing and thin client operating systems	>	
	Ŋ	Misc utility images Bootloader EEPROM configuration, etc.	>	
	Ō	Löschen Karte als FAT32 formatieren		
	.img	Eigenes Image Wählen Sie eine eigene .img-Datei von Ihrem Computer		



• Image vom gespeicherten Verzeichnis öffnen:

👅 Image wählen									Х	×
Look in: 📒 C:	\Video_Temp				~ 0 0	0	R	::	≣	
My Computer	Name 2021-09-14-hamserver	rpiV2.img	Size 8,40 GiB	Type apam	Date Modified 14.09 08:42					
File name: 2021-0 Files of type: Image	09-14-hamserverpiV2.img e files (*.img *.zip *.iso *.gz *.)	xz *.zst *.wic)				~		Open Cance		



• SD-Karte Wählen:





• Mit Button WEITER fortsetzen:





• Einstellungen bearbeiten auswählen:



HAMNET Lighspeed Amateur Multimedia METWORK

HAMServerPi Image vorbereiten

 Hostname, Benutzername, Passwort f
ür SSH setzen und Wifi einrichten (nur notwendig wenn man nicht gleich via ETH und DHCP starten m
öchte:



• Wifi-Land, Zeitzone und Tastaturlayout setzen und SPEICHERN:

OS Anpassungen			_		\times			×
Allgemein	Dienste	Optionen						:
SSID:	TimeWLAN	J						
Passwort:	,	Ĵ						
	/erborgene SSID					x		
Wifi-Land:	AT -					Jen?		
Spracheinstellunge	n festlegen							
Zeitzone:	Europe/Vienna 🗸)				N	EIN	
Tastaturlayout:	ge 🗸 🗸							
	SPEICHERN							

HAMNET



• Einstellungen mit **JA** anwenden:





• Schreibvorgang mit **JA** starten:



• Warten bis Vorgang beendet danach SD-Karte raus nehmen:



HAMNET

HAMServerPi – Image testen

• SD-Karte in den Raspi einsetzen

HAMNET

- Raspberry nach dem Start testen mit
 - <u>http://hamserverpi.local</u> (hamserverpi ist der gewählte HOST-Name)

http:// ist wichtig da die meisten Browser automatisch auf https:// schalten



×

←

- HAMServerPi Image anpassen
 - http://hamserverpi.local/admin (hamserverpi ist der gewählte HOST-Name)
- Username: pi

HAMNET

Password: hamsrvpi

Bitte erst ändern wenn die **Installation und Einstellung** abgeschlossen ist.

~	🕤 нам	serverPI V2 » Login X	+		
←	→ C	A Nicht sicher	hamserv	erpi.local/ad	lmin/
	📑 🔤	🌜 🍕 amsat-oe 🛛 🖉 HDB	🕐 Wiki	ICSSW	S MC 4.
	ſ	UA Maamuan DI Vo			
		HAMServerr1 v2			
		Password:			
		Login			
		« Back to Website Forg	ot your pas	sword? »	
	l				



HAMNET

- ROT umrandete Einstellungen passend ändern
- Mit Button
 Einstellungen speichern abschließen

AMserverPI V2			Willkommen pi! Abmelden
Seiten Dateien Vorlagen Sicherungen	Erweiterungen		[!] Unterstützung Einstellungen
Website-Einstellungen			Allgemeine Einstellungen Benutzerprofil
Website-Name:	Website-URL:		
HAMserverPI V2 SIP	http://hamserverpi.local/ Vorgeschlagener Wert: http://hamserverpi.local/		Einstellungen speichern
Nutze freundliche URLs - Erfordert mod_rewrite au	Ihrem Server		
Benutzerdefiniertes Format für Permalinks: meh %parent%/%slug%/			
Zwischenspeicher leeren	<i>.</i>		
pi Anzeigename: Dieser Name wird für die öffentliche Darstellung verwende	e-mail-Autesse: oe1kbc@oevsv.at		
pi			
Lokale Zeitzone:	Sprache:	mehr	
(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stock V	de_DE	~	
HTML-Editor aktivieren			
Wenn Sie Ihr aktuelles Passwort ändern möchten, tragen	Sie hier Ihr neues Passwort ein:		
Neues Passwort:	Passwort wiederholen:		
Einstellungen speichern oder Abbrechen			

• Reiter Vorlagen klicken

HAMNET

• ROT umrandete Einstellungen auswählen und aktivieren



 Mit Button
 Komponenten bearbeiten klicken

HAMNET

- ROT umrandete Einstellungen bearbeiten
 - Achtung die HTML-Tags wie , , <a nicht verändert nur die Eingaben wie Standort, Nowhere, MYCALL ämdern



• Mit Button Komponenten speichern abschließen



- Reiter Seiten klicken
- Willkommen klicken

eiten Dateien Vorlagen Sicherungen	Erweiterungen
Seiten-Verwaltung	STATUS EIN-JAUSBLENDEN FILTER
SEITENTITEL	DATUM
(LoRa) APRS Gateway	16.05.2021 # ×
Anleitung MicroSIP	06.06.2021 # ×
Anleitung Mumble	03.05.2021 # ×
Anleitung NSVcap	03.05.2021 # ×
Anleitung Pidgin	03.05.2021 # ×
Audio Server	03.05.2021 # ×
Chat Server	03.05.2021 # ×
Downloads	16.05.2021 # ×
HAMServerPi (V2)	05.06.2021 # ×
Impressum	14.04.2016 # ×
IRC	16.05.2021 # ×
Mail Server	09.05.2021 # ×
Nützliche Tools	03.05.2021 # ×
Packet Radio	14.09.2021 # ×
SDR Server	06.06.2021 # ×
SvxLink	03.05.2021 # 🗙
TeamTalk Server	16.05.2021 # ×
Unser Blog	14.04.2016 # ×
Video Server	03.05.2021 # ×
VolP Server	06.06.2021 # ×
Willkommen	05.06.2021 #

21 Seiten insgesamt



- Seite bearbeiten
 - Den Editor verwenden um Hervorhebungen und Links zu erzeugen.
- Mit Button Änderungen speichern abschließen

ite bearbeiten			
		OPTIONEN +	ORSCHAU
illkommen			
3 / ⊻ ≒ ≡ ≡	= = = ~ ~ .	a Quellcode	
auf den HAMNET-Webseite	en der Relaisfunkstelle NOCALL	. in Nowhere (NOLOCATOR).	
Dieser Webserver sowie fa	st alle hier beschriebenen Diens	ste laufen auf einem RaspherryPi und	
wurden mit dem Softwarep	aket HAMServerPi V2 realisiert.	Weitere Informationen dazu gibt es unt	er
dem Menüpunkt <u>HAMServe</u>	<u>≱rPi</u> .		
	BAUSTE		
	Wir arbe	siten	
	daran	Y	
	AT AT		
		2	



- Reiter *Erweiterungen* klicken
- Button
 HAMServerPi Control klicken

AMserverPI V	V2 SIP			
eiten Dateien \	/orlagen Sicherungen Erweiterungen	_	[!] Unterstützung Einstellun	
Franciterranden-V	Iemvaltuna		Installierte Erweiterungen	
NAME	BESCHREIBUNG	STATUS	HAMServerPi Control Zugriffe & Besuche	
anonymous_data.php	Deaktivierte Erweiterungen	Aktivieren	Zusätzliche Erweiterungen herunterladen	
HitCount	Counts page hits and visitors Version 2.2.1 — Autor: <u>Martin Vlcek</u>	Deaktivieren		
HAMServerPi Control	HAMServerPi - Control Manager Version 1.2 — Autor: <u>Frank Kremer-rewritten by Michael Welk</u>	Deaktivieren		
hspsetup.php	Deaktivierte Erweiterungen	Aktivieren		
Innovation Theme Settings	Settings for the default GetSimple theme: Innovation Version 1.2 — Autor: <u>Chris Cagle</u>	Deaktivieren		
5 Installierte Erweiterungen				

In der Zeile FreePBX Aktivieren klicken

HAMNET

 Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte Browser offen halten bis das Kästchen vor FreePBX grau ist und ein Hackerl im Kästchen ist und rechts statt <u>Aktivieren</u> <u>Deaktivieren</u> steht.

IAMserverPI V2 SIP	
Seiten Dateien Vorlagen Sicherungen Erweiter	ungen Unterstützung Einstellunger
a :	Installierte Erweiterungen
Services	HAMServerPi Control
> Reboot (sudo reboot)	Zugriffe & Besuche
Hacker-Abwehr und Firewall (fail2ban)	Aktivieren Zusätzliche Erweiterungen herunterladen
FTP-Server (proftpd)	Aktivieren
APRS-Gateway (pymultimonaprs)	Aktivieren
Audio-Server (mumble-server)	Aktivieren
Video-Server (icecast2)	Aktivieren
TeamTalk (tt5srv)	Aktivieren
FreePBX (asterisk)	Aktivieren
Mail-Server (citadel)	Aktivieren
Chat-Server (prosody)	Aktivieren
APRS-Server (aprsc)	Aktivieren



- Die folgenden Schritte sind notwendig um den SIP-Server das Telefonverzeichnis aus dem HAMNET permanent zu laden.
- Eine SSH-Konsole aufrufen. Für die Beispiele verwenden wir PUTTY.exe
- Verbindung ausfüllen
 - Host Name (hamserverpi ist der gewählte HOST-Name)
 - SSH
- Mit Open klick starten





• Den neuen SSH-Key mit **Accept** quitieren



- "Login as:" mit dem Usernamen *aus der Image-Erstellung* nehmen. Ebenfalls das Passwort
- Login as: *admin*

HAMNET

• Password: xxxxxxxx



- Die weiteren Befehle werden jeweils nach dem "\$" eingegeben.
- Erster Befehl Verzeichnis wechseln
- cd /home/admin

HAMNET



- Die folgenden Konsolen-Befehle markieren und in das Konsolenfenster anklicken und mit der rechten Maustasten übertragen.
- wget http://hamweb.at/voipsetup/checkonline.php
- wget http://hamweb.at/voipsetup/dtmfdecode.php
- wget http://hamweb.at/voipsetup/extensions.conf
- wget http://hamweb.at/voipsetup/sip.conf

HAMNET

wget http://hamweb.at/voipsetup/manager.conf

HAMNET (HAMServerPi-SIP-Server

- Die folgenden Konsol-Befehle markieren und in das Konsolfenster anklicken und mit der rechten Maustasten übertragen.
- cd /etc/asterisk
- sudo asterisk r (kann etwas dauern bis Asterisk aktiviert ist)
- core stop now
- sudo cp /home/admin/*.php /etc/asterisk
- sudo cp /home/admin/*.conf /etc/asterisk
- sudo chmod 777 checkonline.php
- sudo chmod 777 dtmfdecode.php



- Die folgenden Konsol-Befehle markieren und in das Konsolfenster anklicken und mit der rechten Maustasten übertragen.
- sudo nano checkonline.php
- Zeile \$C_IP="0.0.0.0"
- IP-Änderung auf eigene IP
 - kann mit *ifconfig* abgefragt werden
- "44.143.19.70"
- mit
 - <ctrl>O
 - <ctrl>X
- sichern



HAMNET (HAMServerPi-SIP-Server

- Die folgenden Konsol-Befehle markieren und in das Konsolfenster anklicken und mit der rechten Maustasten übertragen.
- cd /etc
- sudo chown -R asterisk asterisk
- cd /etc/asterisk
- sudo asterisk start
- sudo crontab -e

und (wenn der Editor abgefragt wird) mit 1 <ENTER> nano als default bestätigen

- Zeilen am Ende einfügen
 - @reboot /etc/asterisk/asterisk start
 - * * * * * /usr/bin/php /etc/asterisk/checkonline.php &
- und mit <ctrl>O und <enter> und <ctrl>X crontab speichern



- Die folgenden Konsol-Befehle markieren und in das Konsolfenster anklicken und mit der rechten Maustasten übertragen.
- neu starten mit
- sudo reboot

HAMNET (Laptop/PC vorbereiten

• Die HAMSERVERPi-Dokumentation

https://www.dropbox.com/scl/fo/b8s3pgu9uq8mdoewh00hi/AKwn-us1oCxHyG2Zr4v83y4?rlkey=wq4x7j1svixct0dk45jwp80r5&dl=0

- Änderung der Seiten und Einstellungen aufrufen
 - <u>http://hamserverpi.local</u>/admin
 - Username: pi
 - Passwort: hamsrvpi



Wie kann man an einem HAMNET-Zugang einen zusätzlichen Zugang für Kollegen in der Umgebung einfach einrichten?

Workshop Teil 2



•

Konfigurationsschritte zur Erweiterung eins HAMNET-Zugang

- Mit einer weiteren HAMNET-Hardware mit einem Rundstrahler oder einer Sektor-Antenne wird der eigene HAMNET-Zugang für dien Umgebung als AP erweitert.
- Die erste Möglichkeit:
 - Der HAMNET-Zugang wird mit dem weiteren Router via ETH-Schnittstelle über einen internen oder externen Switch auf ein gemeinsames Service-Netz verbunden.
 - Die IP-Adress-Range für das Service-Netz muss aus dem HAMNET-Adressen-Pool kommen.



Konfigurationsschritte zur Erweiterung eins HAMNET-Zugang

- •
- Am Hauptrouter wird ein DHCP-Server im Service-Netz aufgesetzt welcher einen Teil aus dem zur Verfügung stehendem Adressen-Pool anbieten kann.
- Die zweite Möglichkeit:
 - Der HAMNET-Zugang wird als eigenes AS (Autonomes System) und BGP (Border Gateway Protokoll) an den AP verbunden.
 - Da es für diese Variante ein Wissen über AS/BGP usw. benötigt werden wir das im nächsten Workshop erklären und üben.
 - Für diese Variante ist auch die Zusammenarbeit mit dem regionalen HAMNET-Betreuer notwendig, um AS und die Adressen-Bereiche festzulegen.



Viel Spaß mit HAMNET

Workshop Teil 2



Wir wollen es wissen! Wir alle sind Forschung!

- Zusammengestellt von Kurt, OE1KBC Landesleiter im ÖVSV HAMNET OST-Region
- Mein Moto: mitmachen und selbst neue Projekte verwirklichen!
- https://oevsv.at



Ing. Kurt Baumann oe1kbc@oevsv.at +43 699 12003520



06.04.2025